凯利KDHE系列高效 电机控制器用户手册

适用的产品型号:

KDH12601E

KDH12801E

KDH12101E

KDH12121E

KDH12151E

KDH12181E

KDH14601E

KDH14801E

KDH14101E

KDH14121E

KDH14151E

目录

第一	−章	概述		2
第二	章	主要特性和规格		3
2.1	基本	·功能		3
2.2	特性			3
2.3	规格			4
		安装方法		
		控制器		
		<u> </u>		
3.3	连接	计算机串口		14
		时检查		
		维护		
4.1	清洗			15
		1		
→.∠	月1.月	L		13
表	1: LE	ED 错误代码		15
联系	多我们	`1•	错误!	未完义书签

第一章 概述

本手册主要介绍凯利公司 KDHE 系列高效电机控制器产品的特性,安装使用方法以及维护等方面的知识。用户在使用凯利控制器之前,请详细阅读本手册,这会帮助您正确的安装和使用凯利控制器。如果在使用过程中遇到任何问题,请从本文档最后一页查询联系方式与我们联系。

凯利 KDHE 高功率系列电机控制器是凯利公司为电动车辆提供的一种高效、平稳和容易安装的控制器。主要应用对象为高尔夫球车、电动轿车、混合动力车、电动叉车以及电动船和工业调速电机控制。凯利控制器采用大功率 MOSFET 高频设计,最高效率可达 99%。强大智能的微处理器为凯利控制器提供了全面精确的控制。用户还可以通过我们提供的连接线连接计算机与控制器,自己配置控制器、引导测试并且可以简单快速的获得诊断信息。

第二章 主要特性和规格

2.1 基本功能

- (1)故障检测和保护。红色 LED 闪烁代码识别故障,绿色 LED 指示正常工作。控制器在某些故障情况下会停止输出。
- (2)电池电压实时监控。电池电压太高或是太低都将停止工作。
- (3)内置电流检测和过流保护。
- (4)控制器带有温度测量和保护功能。在低温和高温情况下,将进行电流削减以保护控制器和电池。如果控制器温度高于 80℃,电流将会急剧下降,达到 100℃时会自动切断输出。
- **(5)**在发电时,电压会一直处于被控制器监控的状态。如果发现电压太高,控制器会立即削减电流直至停止发电。
- (6)可配置换向时的最大速度是最大前进速度的一半。
- (7)可通过连接计算机串口对控制器进行配置,控制器配置程序可运行在 Windows XP/2000, Windows 7, VISTA 版本之上。
- (8)提供 5V 传感器电源。
- (9)3 个开关输入。接 GND 时为有效信号。默认是踏板安全开关输入(需通过客户软件配置),刹车开关输入和换向开关输入。
- (10)3 个 0-5V 模拟输入。默认是踏板模拟信号输入,刹车模拟信号输入和电机温度传感器模拟信号输入。
- (11)主接触器控制.可控制主继电器线圈,保护主回路。
- (12)可配置换向时的最大电流是最大前进电流的一半。
- (13)电机过温检测和保护(设计使用半导体温度传感器 KTY83-122)。
- (14)可选 CAN 总线。
- (15)控制电源范围 8V-30V。

2.2 特性

- (1)采用光耦隔离技术,使控制器运行更加稳定可靠
- (2)使用强大智能的微处理器
- (3)高速低损耗,同步整流 PWM 调制
- (4)严格的电流限制和转矩控制
- (5)抗电磁干扰,抗震动性能强
- (6)故障指示灯指示各种故障,方便用户检测和维护
- (7)设有电池保护功能: 当电池电压较低时会及时进行报警并进行电流衰减,过低时停止输出以保护电池
- (8)美观并能快速散热的铝制带散热刺外壳,支持风冷或水冷
- (9)设有过温保护功能: 当温度过高或过低时会自动进行电流衰减,以保护控制器和

电池

- (10)刹车开关用于控制进入再生制动
- (11)0-5V 刹车信号用于控制再生制动力度
- (12)可配置防飞车: 当打开控制器电源开关时检测踏板信号,如果存在有效信号将不输出
- (13)电流倍增: 在绝大多情况下电机工作电流远大于电池电流
- (14)安装简易:使用一个 1-4V 霍尔有源踏板或 3 线式电阻电位器(100K 以下)即可工作
- (15)连接计算机串口可以对控制器进行配置,控制器配置程序可运行在 Windows XP/2000 版本之上(仅能使用我们提供的专用连接线)

2.3 规格

- (1)工作频率: 16.6KHz
- (2)待机电流依型号而定,一般小于 2mA
- (3)控制器电源电压: 8V-30V(推荐 24V)
- (4)控制器电源输入功率: 小于 10W
- (5)最大工作电压范围: B+, 120V 控制器是 18V-136V; 144V 控制器是 18V-180V。
- (6)标准踏板输入: 0-5V (三线电阻式), 1-4V (霍尔式)。
- (7)刹车模拟信号及踏板信号输入: 0-5V
- (8)反向喇叭: 小于 150mA
- (9)全功率工作温度范围: 0℃ 至 50 ℃ (控制器外壳温度)
- (10)工作温度范围: -30℃至 90 ℃, 100℃关机(控制器外壳温度)
- (11)1 分钟工作电流: 600A 1800A, 依据型号而定。
- (12)连续工作电流: 300A 900A, 依据型号而定。

第三章 安装方法

3.1 安装控制器

控制器的安装方位可以是任意的,但应保持控制器的清洁和干燥。如找不到干净的安装位置,则应加一遮盖物使其免受水和其他污物的浸渍。

为了保证全功率输出,控制器应使用四个或六个螺丝固定在一个干净且平坦的金属表面上,使控制器底部与固定金属板紧密接触,建议填充导热硅脂以充分散热。外壳轮廓和安装孔见图 1、2:

注意:

失控:在某些情况下可能会导致车辆失控,所以在操作电动车控制 电路之前,应将车辆架起使轮胎离开地面。

高电流注意:电动车电池能够供应很高的电流,在安装电动车控制电路之前务必断开电池电路。带上绝缘工具,防止发生短路。




图 1: 高度: 84 毫米 长度: 204 毫米

此尺寸的控制器型号有: KDH12601E、KDH12801E、KDH12101E、KDH12121E KDH14601E、KDH14801E、KDH14101E




图 2: 高度: 84 毫米 长度: 286 毫米

此尺寸的控制器型号有: KDH12151E、KDH12181E KDH14121E、KDH14151E

3.2 连线

三金属条和两个航空插头(J1, J2)为电池、电机和控制器信号提供连接环境。如图 3、4 所示。




图 3: KDHE 电机控制器前面板

B+: 电池正极和电枢正极

B-: 电池负极 M-: 电枢负极




图 4: KDHE 电机控制器后面板




图 5: J1, J2 的引脚位置

J1, J2 的接线图如图 5 所示

J1 引脚定义:

第1脚: PWR: 控制电源输出。

第 2 脚: 凯利电流仪表, <200mA

第3脚: 主接触器驱动, <2A

第4脚: 倒车喇叭, <200mA

第5脚: GND: 信号地

第6脚:绿灯:运行指示灯

第 7 脚: GND: 信号地

第8脚:保留

第9脚:保留

第10脚: CAN 总线高端

第 11 脚: CAN 总线低端

第 12 脚: 保留

第13脚:信号地

第14脚:红灯,故障代码指示灯。

J2 引脚定义:

第1脚: PWR: 控制电源输入

第2脚: GND: 信号地,或是电源地

第3脚: GND: 信号地

第 4 脚: 电机温度传感器信号输入,必须使用 KTY83-122 半导体温度传感器

第5脚:踏板模拟输入,0-5V

第6脚:刹车模拟输入,0-5V

第7脚:5V电源输出,<50mA

第8脚: 踏板安全开关输入

第9脚:换向开关输入

第10脚:刹车开关输入

第 11 脚: 保留

第 12 脚: 保留

第13脚:保留

第 14 脚: GND, 信号地

注释:

- 1.所有 GND 和 RTN 引脚内部连接在一起。
- 2.两个控制电源引脚, J1-1 和 J2-1, 内部连接在一起。我们推荐使用 J1-1 作为控制电源提供给外围的喇叭和接触器。控制器内部的回流二极管为喇叭和接触器提供回流通道。
 - 3. 凯利电流表正极接控制器 5V 电源输出, 负极接 J1-2。
 - 4.所有的开关接地作为有效状态,开关处于断开是无效状态。

注意:确保在上电之前所有的连接都是正确的,否则可能会损坏控制器! 为确保 B-的安全性,绝不能将接触器、断路器触点或保险丝接在 B-上。在所有断路器前都应加上预充电电阻,否则可能会损害控制器。




图 6: KDHE 串励电机控制器标准接线图




图 7: KDHE 串励电机控制器无换向接触器标准接线图




图 8: KDHE 永磁电机控制器标准接线图




图 9: KDHE 永磁电机控制器无换向接触器标准接线图

3.3 连接计算机串口

连接计算机的串口如图 10 所示:




图 10 是一个标准的 RS232 接口,可与计算 机连接并使用配置软件对控制器进行配置和标 定。请使用标准 DB9 串口延长线连接控制器至 电脑(非交叉延长线)。

图 10:标准串口接线图

配置软件的下载与设置请访问以下链接:

http://www.kellycontroller.com/china/Support.html

3.4 安装时检查

在控制器工作之前,仔细地完成下列检查过程。可通过红色 LED 闪烁获得的错误代码来判断故障原因(红色 LED 错误代码对照表在附件表 1 中)

注意:

- 1.通电前,应将车辆架起使驱动轮离开地面。
- 2.在通电过程中,车辆前后不要站人。
- 3.接电池线前须确认电源开关和主接触器处于断路位置。
- 4.运行前须确认换向开关处于前进或者后退位置。
- 5.使用绝缘工具。
- *确保接线连接正确。
- *打开电源开关,红色 LED 闪烁一次,绿色 LED 不亮。经过启动延时后,红色 LED 常灭,绿色 LED 常亮,表示控制器正常运行。若红色 LED 闪烁,应根据表 1 的故障代码排除故障。

若产品序列号为 11xxxxxx 以前: 打开电源开关,红色 LED 闪烁一次,绿色 LED 常亮。然后红色 LED 常灭,表示控制器正常运行。若红色 LED 闪烁,应根据表 1 的故障代码排除故障。

- *重启时将会自动复位并重新检测故障。
- *在刹车开关断开情况下,选择一个行驶方向然后对油门进行操作,电动车应按所选择的方向运行。如果电动车不工作,请检查换向开关、换向接触器以及电动机的各点连线。在缓慢加速油门的情况下,电动车应该相配合的运行。如果未运行,请参考表 1 的 LED 故障代码,然后根据故障代码表排除故障。
- *将车辆置于空旷平坦的地方,运行时车辆应能平滑的起动并达到全速。

第四章 维护

凯利控制器内部没有用户可以自行维修的部分,自拆维修可能会造成控制器损坏。打开控制器外壳将不能获得保修服务,但控制器外壳应该定期进行清理。

包括但不仅限于以下注意事项: 适当的技术培训,佩戴眼镜保护眼睛,使用绝缘的工具,避免穿宽松的衣服和佩戴金属首饰等。

4.1 清理

完全安装好控制器之后, 需要按以下步骤进行一些细微的维护。

- (1)切断电源。
- (2)在控制器 B+、B-端连接一个 2-30 欧姆/10-20 瓦负载,为控制器中的电容器放电。
 - (3)去除母线上的灰尘和污物,用抹布将控制器擦净,干燥后再重新与电池连接。
- (4)确保母线与接头之间的接线牢固,为防止母线上产生附加电压。使用两个良好的绝缘工具完成接线。

4.2 配置

可以通过连接计算机的 RS232 或 USB 口来配置控制器的相关功能和参数。 配置步骤如下:

- (1)使用一个标准的 RS232 延长线或 USB 转换线,一头连接控制器,一头连接计算机 9 针串口。
- (2)提供给控制器一个(10V-30V)电源连接至 PWR(J2 的 1 脚 或 J1 的 1 脚),连接电源负极至控制器 GND。
- (3)不要连接 B+,油门,输出至电机的相线等。某些情况下控制器将会显示错误 代码,但不影响控制器配置程序运行。

注意:

- 1.电机在运转的时候禁止连接控制器配置软件,禁止更改控制器配置。
- 2.配置软件定期更新并发布到网站上,请定期自行卸载旧版本的配置软件, 安装新版本的配置软件。

表 1: LED 错误代码

LED 代码			说明	故障排除
绿灯灭			没电或未工作	1.没电时需要检测接线是否正确。
				2.检查保险丝和供电开关。
绿灯亮			正常工作	
			红色 LED 错误	代码
1, 2	¤	pp	过压错误	1. 电池电压高于控制器最大工
				作电压,请检查电池电压。
				2. 发电时电池电压过高。控制器
				将停止发电。
				3. 控制器检测过压可能有 2%的
				误差。
1, 3	¤	aaa	低压错误	1. 如果电压在 5 秒后恢复正常,
				控制器将试图去自动清除故障
				代码。
				2. 检查电池电压。
				3. 必要时给电池充电。
1, 4	¤	aaaa	温度警告	1. 控制器温度高于 90℃。这时控
				制器将会对输出电流进行弱
				化。建议停止输出或减小输出
				使温度下降以保护控制器。
2, 2	aa	¤¤	内部电压错误	1. 检查控制电压是否正确,可能
				是控制电压太低。
				2. 检查 5V 电源的负载,可能是
				5V 电源负载过高,不正确的外
				部接线可能其负载电流过高。
				3. 控制器损坏,请联系我们。
2, 3	aa	aaa	过温错误	1. 此时控制器温度超过 100℃,
				控制器停止输出以保护控制
				器。
				2. 此时需要关闭控制器等温度下
				降,控制器温度低于80℃时控
				制器将继续工作。

2, 4	ממממ ממ	自动时歇垢烘	1 打工协制器时歇垢吸垢方左右
2, 4	MM MMMM		
		误 	效区域信号时出现此错误(默
			认 20%-80%区间有效。例:
			0-5K 踏板实际是 1K 开始当做
			1%, 4K 当做 100%), 通过配
			置程序重新设置踏板有效范围
			或设置踏板安全开关。
			2. 如果踩着踏板开机,关机重新
			打开后或释放掉踏板踏板后故
			障消失。
			3. 如果使用的是"霍尔有源"踏
			板,请用客户标定软件标定正
	4-44-44-4		确的踏板类型。
3, 1	aaa a	控制器进行多	1 . 控制器过流保护。
		次复位	2. 可能由于电机故障以及地线接
			触不良等问题引起。
			3. 如果重复发生复位请联系凯利
	4-44-44	12 11 11 11 12 21	公司。
3, 2	aaa aa	控制器内部进	
		行了一次复位	器复位,偶尔出现无需关心。
3, 3	aaa	控制器启动时	
	ppp	或者运行过程	短路或者断路。
		中 1-4V 霍尔式	2. 故障排除后,重启控制器可消
		油门或刹车踏	除错误报警。
		板被短路或短	
		路	
3, 4	app ppp	93 300 73 1 3 113 124	1.控制器将停止输出。释放踏板后
		板有信号	恢复正常。
4, 1	aaaa a	再生发电或启	1.再生发电时超过设置过压值或
		动时过压错误	启动时超过设置过压值(可通过配
			置软件设置过压值),控制器将会
			停止再生发电。电压降低至恢复
			电压并且释放刹车踏板时恢复再
			生发电功能。

4, 3	aaaa	电机温度过温	1. 电机温度传感器超过设置的最
			高温度,将停止输出等电机温
	aaa		度降至恢复温度后重新启动。
			2. 可通过标定软件改变电机过温
			温度。

当红色 LED 亮灭时表示有错误代码。例: 1,2 表示当有过压错误时亮灭 1 次然后等 1 秒再亮灭 2 次,LED 亮与灭的时间为 0.5 秒,显示一个错误后 LED 熄灭 2 秒后循环显示下一个错误直至错误消除。

联系我们:

合肥凯利科技投资有限公司

公司网站: http://www.kellycontroller.com/china/

邮箱: Support@KellyController.com

电话: 0551-4456275, 4397760

传真: 0551-4396770

凯利自控有限公司

电话: (001) 224 637 5092 (美国)